


A12-19



A12-19

Pos.	Código	Descripción	Cantidad por paquete
34	22800-00663	CAJON RECOGEGOTAS	2
34	22800-00605	CAJON RECOGE GOTAS MT1 P, A12/19	2
33	22900-06300	NIVEL DE FLOTACION	5
32	22800-00563	REJILLA CAJON RECOGEGOTAS	2
32	22800-00503	REJILLA CAJON RECOGE GOTAS MT1 P, A12/19	2
31	22800-45802	PANEL LADO GRIFO 12/19 L	1
31	22800-45800	PANEL LADO GRIFO 12/19 L	1
30	22800-05500	PASACABLE	3
29	22800-10000	PIE NIVELADOR	10
28	22800-12701	PROTECCION PASACABLE	5
27	22800-47705	BANDA PORTA-INTERRUPTORES	1
27	22800-47700		1
26	22800-07601	MOTOR VENTILADOR CON BRIDA 115/60 HT20/1	1
26	22800-07600	MOTOR VENTILADOR 1 CONTENIDOR 230V 50/60HZ	1
25	22600-02705		1
24	22811-25312	CAJA 12-19 L. CON ABERTURA	1
24	22800-25310	CAJA 12-19 L. CON ABERTURA	1
23	22811-25313	TAPA PARA CAJA 12-19 L	1
23	22800-25311	TAPA PARA CAJA 12-19 L	1
22	21087-00011	TERMOSTATO K50B	2

A12-19

Pos.	Código	Descripción	Cantidad por paquete
21	33800-06701	MOTOR AGITADOR 115V 60HZ	2
21	33800-06700	MOTOR AGITADOR 230/240V 50HZ	2
20	22900-04300		1
19	10028-01900	GOMA BLANCA DEL GRIFO CONTENEDOR 12/19 L	5
18	22158-00000	JUNTA CONTENEDOR	5
17	22800-25201	CONTENEDOR 12 L	1
17	22800-25200	CONTENEDOR 19 L	1
16	27109-00000	OR EJE CENTRAL	10
15	22800-17903	EJE CENTRAL CONTENEDOR 12 L	1
15	22800-17901	EJE CENTRAL CONTENEDOR 19 L	1
14	22900-05403	HOJA DEL MEZCLADOR	1
13	22900-05402	MEZCLADOR PARA A12/TURIA 12	1
13	22900-05401	MEZCLADOR TRASMISION MECANICA	2
12	22800-14704	EJE TRASMISION	1
12	22800-14703	EJE TRASMISION CONTENEDOR A12	1
11	22800-25101	TAPA CONTENEDOR 12 L	1
11	22800-25100	TAPA CONTENEDOR 19 L	1
10	22102-00000	ENGANCHE CONTENEDOR	6
9	33800-08800	EVAPORADOR COMPLETO PARA 12/19 L	1
8	10028-01800	TUBO DE DESCARGA	1

A12-19

Pos.	Código	Descripción	Cantidad por paquete
7	22800-14560	POMO TERMOSTATO	5
7	22800-14501	POMO NIGRO PARA TERMOSTATO	1
7	22800-14500	POMO GRIS PARA TERMOSTATO	5
6	10028-01860	GRIFO COMPLETO TURIA (VERDE)	1
6	10028-01816	GRIFO COMPLETO PARA 12 Y 19 L	1
6	10028-01810	GRIFO COMPLETO PARA 12 Y 19 L	1
5	22700-02900	SONDA DE TEMPERATURA	2
4	22800-47702		1
3	22800-27605	TERMOSTATO	1
2	22800-24302	INTERRUPTOR 0-1	3
1	22800-05100	PROTECCION INTERRUPTOR	5